

# Инструкция по эксплуатации ThermoCall TC1.1



Вебасто Рус  
107065 Москва, Алтайская, 19, стр. 1А  
Тел. (095) 777-02-45, факс (095) 777-02-46  
webastoru@co.ru  
www.webasto.ru

## Общая информация

Уважаемый клиент!

Благодарим Вас за покупку нашего нового продукта – Thermo Call TC 1.1.

Он поможет Вам еще удобнее пользоваться предпусковым подогревателем Webasto, установленным на Вашем автомобиле.

Данная инструкция по эксплуатации призвана дополнить и систематизировать информацию о Thermo Call, предоставленную Вам в нашем сервисном центре.

## Применение

Благодаря прибору Thermo Call TC 1.1 Вы можете управлять автономным отопителем Webasto, расположенным в Вашем автомобиле, с помощью любого мобильного или стационарного телефона с мультисигнальным тоновым исходящим сигналом.

Посылая со своего телефона сигнал на приемник Thermo Call TC 1.1, с помощью голосового меню Вы можете с помощью меню дистанционно устанавливать длительность работы отопителя, а также программировать таймер, находящийся в салоне автомобиля.

Указания:

- Перед началом эксплуатации Thermo Call TC 1.1 изучите инструкцию по эксплуатации автономного отопителя Webasto и Вашего автомобиля.
- Чтобы автономный отопитель мог работать в режиме отопления, выходя из автомобиля, переключите штатный отопитель автомобиля на "тепло". Если вентилятор автомобиля 3-ступенчатый, включите его на 1-ю ступень; если 4-ступенчатый – на 2-ю. Вентилятор с плавным регулированием установить примерно на 1/3 мощности.
- Если на Вашем автомобиле установлен отопитель Thermo Top или Thermo Top T, длительность его работы в режиме отопления можно задать равной 20 или 30 минутам. Если на Вашем автомобиле установлен отопитель Thermo Top C или Thermo Top E – 20-60 мин. Во избежание разрядки аккумулятора следует устанавливать длительность работы отопителя, примерно равную предполагаемой продолжительности поездки (если автомобиль находится в пути 30 мин в день, продолжительность работы отопителя рекомендуется ограничить также 30 мин). У воздушных отопителей, а также жидкостных отопителей для грузовых автомобилей и автобусов время работы может составлять до 120 минут. Заводская установка Thermo Call – 30 мин работы в режиме отопления.

## Работа с Thermo Call TC 1.1 с помощью телефона.

- Установите Ваш телефон в режим тонового набора (DTMF). Как это сделать, можно узнать в инструкции по эксплуатации Вашего телефона. Мобильные телефоны, как правило, работают в этом режиме.
- Получите от Вашего телефонного оператора номер Thermo Call (проконсультируйтесь у установщика).
- Наберите номер Вашего Thermo Call TC 1.1. После того, как соединение будет установлено, Вы услышите приветствие "Вас приветствует Webasto ThermoCall", затем - "Задайте, пожалуйста, ваш пароль". Введите пароль (состоящий из 2-х символов) и #. Производителем запрограммирован пароль "00" (00#). Если пароль введен верно, Вы услышите перечисление возможных команд или подтверждение выбранной. Если пароль введен неверно или вообще не введен, Вы услышите "Неправильно задано", и команды будут повторены еще дважды. После этого соединение прерывается.  
Меню Thermo Call TC 1.1 автоматически настраивается на актуальное состояние отопителя.

## Команды при работе с помощью телефона

Функция	Команда (нажмите кнопку)	Примечание (см. табл. ниже)
Телефонный номер Вашего ThermoCall TC1.1 (заполняется установщиком):		
Включить отопление	1	
Выключить отопление/ вентиляцию	1	
Включить вентиляцию	2	
Продлить отопление/ вентиляцию	2	1
Узнать оставшееся время работы отопителя/вентиляции	3	1
Включить/выключить таймер	4	2
Узнать время	5	
Узнать местонахождение автомобиля	9	6
Программировать	0	3

## Программирование

Меню программирования появляется после нажатия кнопки 0 в главном меню

Изменить пароль	1 ► новый пароль (2 цифры) ► # ► повторить новый пароль ► #	4
Изменить время работы отопителя	2 ► 2 или 3 цифры новой длительности работы (10 -120 минут) ► #	4 5
Изменить время работы вентиляции	3 ► 2 или 3 цифры новой длительности работы (10 –120 минут) ► #	4 5
Установить текущее время	4 ► 2 цифры часов ( $\leq 23$ часа) и 2 цифры минут ( $\leq 59$ минут)	4
Установить момент включения отопителя	5 ► 2 цифры часов ( $\leq 23$ часа) и 2 цифры минут ( $\leq 59$ минут)	4
Установить момент включения вентиляции	6 ► 2 цифры часов ( $\leq 23$ часа) и 2 цифры минут ( $\leq 59$ минут)	4
Закончить программирование	0	

## Работа с кнопочным переключателем

Если Ваш отопитель не оснащен ни таймером, ни системой ДУ "Телестарт", дополнительно к системе Thermo Call рекомендуется установить кнопочный переключатель, входящий в комплект. Он предназначен для управления отопителем и индикации его актуального состояния непосредственно в салоне автомобиля.

Нажатием кнопки переключателя вновь запускается (с начала) выполнение последней из активированных в системе Thermo Call функций меню. При этом, если отопитель уже включен, текущий цикл его работы прерывается.

Светодиод горит непрерывно → включено отопление

Светодиод мигает редко → включена вентиляция

Светодиод мигает часто → непосредственно после нажатия кнопки

<b>Примечания к таблице "Команды при работе с помощью телефона"</b>	
<b>1</b>	Нет в меню, если отопитель включается с помощью таймера.
<b>2</b>	Включает отопитель в режиме отопления/ вентиляции в заданный момент на заданное время. Внимание: Включается только один цикл отопления или вентиляции. Для повторного включения необходимо запрограммировать таймер еще раз.
<b>3</b>	Если в течение 10 секунд программирование не начато, ThermoCall возвращается в главное меню.
<b>4</b>	Если пароль был неверно введен или вообще не был введен в течение 5 сек, ThermoCall выдает сообщение «Неправильно задано» и возвращается в программное меню. Прежняя установка остается в памяти.
<b>5</b>	Введенные данные будут сохранены как новое значение длительности работы отопителя в режиме отопления/ вентиляции. Изначально отопитель настроен на 30 минут работы в режиме отопления/ вентиляции.
<b>6</b>	Если подключен внешний модуль GPS.

### **Символы в таблице "Программирование"**

01234 56789	Кнопки на клавиатуре телефона (см. его инструкцию по эксплуатации)
»»	Нажмите на кнопки телефона
«XX»	Текст ThermoCall
#	Кнопка #
␣	Пробел (см. инструкцию по эксплуатации телефона)
≤	Меньше или равно